



FC奥3-4

FC奥1-2

LH上1-4

LH下1-4

フロアコンセント
 上下各30C型12回路(15口)
 ※FC上下7-9コンモのため注意
 FC上下袖60C型各1回路
 舞台前30C型10回路/舞台奥30C型4回路
 LH回路30C型上下各4回路

照明用電源盤(上手)
 特設電源 3相4線 100V/173V 225A 67.5kVA
 C型30A×2口 C型60A×1口/4Pターミナル×2
 動力用電源 3相3線 200V 100A 34.6kVA
 3Pターミナル×1

フットライト
 3kw(T型) 4回路 (ピット内下手側)

客席ウォールコンセント(上下)車椅子席に有り
 6kw(C型・直)各1回路

FC下10-12

FC上10-12

FC下7-9

FC下7-9
(下手7-9とコンモ)

FC上7-9
(上手7-9とコンモ)

FC上7-9

FC下4-6

FC上4-6

FC下袖(60A)

FC上袖(60A)

FC下1-3

FC上1-3

FC前7-10

FC前6

FC前5

FC前1-4

