

LH下1-4



FC奥3-4



FC奥1-2



LH上1-4



FC下10-12



FC上10-12



FC下7-9



FC下7-9
(下手7-9とコンモ)



FC上7-9
(上手7-9とコンモ)



FC上7-9



FC下4-6



FC上4-6



FC下袖(60A)



FC上袖(60A)



FC下1-3



FC上1-3



フロアコンセント

上下各30C型12回路(15口)
※FC上下7-9コンモのため注意
FC上下袖60C型各1回路
舞台前30C型10回路/舞台奥30C型4回路
LH回路30C型上下各4回路

照明用電源盤(上手)

特設電源 3相4線 100V/173V 225A 67.5kVA
C型30A×2口 C型60A×1口/4Pターミナル×2
動力用電源 3相3線 200V 100A 34.6kVA
3Pターミナル×1

FC前7-10



FC前6



FC前5



FC前1-4



DMX回線

下袖、調整室にINが各1系統
DMXケーブルは持込み
大臣から客席(17列目)約50m
調整室から客席(17列目)約30m(立ち降ろし)

フットライト
3kw(T型) 4回路 (ピット内下手側)

客席ウォールコンセント(上下)車椅子席に有り
6kw(C型・直)各1回路