

メインホール DMX対応表

DMX No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
負荷名称	1Bo上下1	1Bo上下2	1Bo上下3	1Bo上下4	1Bo中1	1Bo中2	1Bo中3	1Bo中4	2Bo上下1	2Bo上下2	2Bo上下3	2Bo上下4	2Bo中1	2Bo中2	2bo中3	2Bo中4
DMX No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
負荷名称	1sus 1	1sus 2	1sus 3	1sus 4	1sus 5	1sus 6	1sus 7	1sus 8	1sus 9	1sus 10	1sus 11	1sus 12	2sus 1	2sus 2	2sus 3	2sus4
DMX No.	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
負荷名称	2sus 5	2sus 6	2sus 7	2sus 8	2sus 9	2sus 10	2sus 11	2sus 12	3sus 1	3sus 2	3sus 3	3sus 4	3sus 5	3sus 6	3sus 7	3sus 8
DMX No.	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
負荷名称	3sus 9	3sus 10	3sus 11	3sus 12	4sus 1	4sus 2	4sus 3	4sus 4	4sus 5	4sus 6	4sus 7	4sus 8	UH 1	UH 2	UH 3	UH 4
DMX No.	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
負荷名称	UH 5	UH 6	UH 7	UH 8	TL上 1	TL上 2	TL上 3	TL下 1	TL下 2	TL下 3	FR上 1	FR上 2	FR上 3	FR上 4	FR上 5	FR上 6
DMX No.	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
負荷名称	FR上 7	FR上 8	FR上 9	FR上 10	FRT下 1	FRT下 2	FRT下 3	FRT下 4	FRT下 5	FRT下 6	FRT下 7	FRT下 8	FRT下 9	FRT下 10	CL 1	CL 2
DMX No.	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
負荷名称	CL 3	CL 4	CL 5	CL 6	CL 7	CL 8	CL 9	CL 10	CL 11	CL 12	Foot 1	Foot 2	Foot 3	Foot 4	花F 1	花F 2
DMX No.	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
負荷名称	FC前 1	FC前 2	FC前 3	FC前 4	FC上 1	FC上 2	FC上 3	FC上 4	FC上 5	FC上 6	FC上 7	FC上 8	FC上 9	FC上 10	FC上 11	FC上 12
DMX No.	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
負荷名称	FCT下 1	FCT下 2	FCT下 3	FCT下 4	FCT下 5	FCT下 6	FCT下 7	FCT下 8	FCT下 9	FCT下 10	FCT下 11	FCT下 12	FC奥 1	FC奥 2	LH 1	LH 2
DMX No.	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
負荷名称	LH 3	LH 4	LH 5	LH 6	LH 7	LH 8	WC幕 1	WC幕 2	客 1	客 2	客 3	客 4				
DMX No.	161	162														
負荷名称	客 5	客 6														

※客電は会館卓のみでの操作になります
 ※パッチアウトは出ませんので持ち込み卓でのパッチになります