# 渋民文化会館(姫神ホール)音響システム構成図

## エアーモニターマイクロフォン

RAMSA WH-8000 × 2

## 三点吊りマイク

SANKEN CMS-2 × 1

#### マイクコネクターボックス

A 客席最後部	8ch
B ホリゾント下手/上手袖	8ch
C ホリゾント上手/上手袖	8ch
D 下手袖	8ch
E 上手袖/下手袖	8ch
F 客席/上手袖/下手袖	8ch
G 客席/上手袖(調整室不通)	8ch
H 客席/上手袖( " )	8ch
•舞台床/上手袖	
上手前, 前中央, 下手前, 中央	各2ch
•客席壁 上手, 下手	各2ch
·簣の子 上手, 下手	各2ch
•映写室	6ch
•調光室	2ch

# マイクロフォン

マイクロフォン	
コンデンサー型	
AKG C391B	×4
RAMSA WM-3400	× 2
AMCRON PCC-160	×4
SONY C-38B	× 1
ダイナミック型	
SHURE SM58-LC	×4
SHURE SM58S	×2
SHURE SM57-LC	×6
SENNHEISER MD-421	× 2
RAMSA WM-D55	× 2
National WM-332	× 2

# ダイレクトボックス

BOSS DI-1 ×4

# ワイヤレスマイク装置

送信機ハンド型	
RAMSA WX-RB158-K	ΧZ
Panasonic WX-4200	× 2
送信機ピン型	
RAMSA WX-RB300	ΧZ
Panasonic WX-4200	× 2
受信機	
RAMSA WX-R820	× 2
RAMSA WX-4020	× 1
混合分配機	
RAMSA WX-R900	× 1
アンテナ	
Panasonic WX-RB910	χZ

#### 録音•再生機器

CD	
TASCAM CD-RW901SL	× 2
CD/CTR	
TASCAM AD-RW950	× 1
CTR	
TASCAM 122MK II	× 1
DAT	
TASCAM DA-30MK II	× 2
MD	
TEAC MD-5MKII	× 1

# 移動用袖卓台

調整卓 RAMSA WR-4412	S
MONO IN	8ch
STEREO IN	4ch
CD	
TASCAM CD-200SB	× 1
MD	
SONY MDS-E55	× 2
CD/CTR	
TASCAM AD-RW950	× 2

## 音声入出力パッチ架

音響調整卓
YAMAHA LS9-32
MONO IN 32ch
OMNI OUT 16ch
INPUT CH
32ch×2+4STIN

OUT BUS

# SLOT I/O

MY16-AE(AES/EBU) 16ch MY8-AD24(Analog in) 8ch

16Mix+8Matrix+ST+MONO

#### 周辺機器

C/L dbx 166A × 2

#### マイクスタンド

卓上ストレート型	
National WN-172	×2
卓上フレキシブル型	
高砂 MS-408	×3
ストレート型	
RAMSA WN-5100B	×7
ブーム型	
RAMSA WN-5350	×5
ショートブーム型	
K&M ST259B	×8

#### 移動用効果器

GEQ	
YAMAHA GQ-1031C	× 2
C/L	
dbx 166XL	× 1

## 電力増幅器架I

YAMAHA DME64N × 1 (プロセッサー、EQほか)

#### 電力増幅器架Ⅱ

POWER AMP 200W+200W
RAMSA WP-9220 × 5
POWER AMP 100W+100W
RAMSA WP-9110 × 7

# 調整室モニタースピーカー

Electro Voice SENTRY100A × 2

#### 出力監視盤

RAMSA製

#### スピーカーコネクター

舞台袖 上手, 下手 &2ch 舞台床 上手, 中央, 下手 &2ch ホリゾント 上手, 中央, 下手 &2ch 客席後部 上手, 下手 &2ch

#### インターカム設備

Clear Com		
メインステーション スピーカステーション	MS-222	× 1
スピーカステーション	KB-111A	×8
ヘッドセット	CC85	×8

## プロセニアムスピーカー

Electro Voice HIGH(近) DH1A+HP940 × 2 (遠)DH1A+HP940 × 1 LOW TL15-2 × 1

#### サイドカラムスピーカー

Electro Voice
HIGH DH1A+HP940 × 2
LOW TL15-2 × 2

#### ステージフロントスピーカー

Electro Voice S-40 ×4

#### 固定はね返りスピーカー

Electro Voice Sx-300 × 2

#### 母子室スピーカー

RAMSA WS-A35H × 1

#### 調光室スピーカー

YAMAHA MS20S × 2

#### 壁掛スピーカー(運営)

National WS-1000 × 7

## 天井埋込スピーカー(運営)

RAMSA WS-6520, 6500 × 14

## 移動用ステージスピーカー

# ホールデータ

開館 平成7年6月 客席

客席数 603席 (車椅子席3)

残響時間(空席時)

反響板無し 1.18秒 反響板有り 1.42秒

# 渋民文化会館 姫神ホール

〒028-4132 盛岡市渋民字鶴塚55番地

TEL 019-683-3526 FAX 019-683-3528