


S : 1/100



仮設動力盤 (17kw)
| 3φ3W 200V

仮設照明盤(120KW)
3φ4W 182/105V

仮設照明盤(120KVA 上、下共通)
3φ4W 182/105V

道具迫り操作盤

点検口

道具迫り
(2,200×4,600)
積載許容荷重
1t

照 明 設 備	
□□□	フロアーコンセント 30A C型
60A	フロアーコンセント 60A C型
LH	ロアーホリゾンライト
WP	ウォールコンセント
パ	並列回線
切	切替回線 (フロアー／ウォール)
TW	切替回線 (フロアー／タワースポット)
DMX	DMX512 コネクター

音 響 設 備	
	スピーカーコンセント(2ヶ用)
	フロアマイクコンセント(2ヶ用)
	フロアスピーカーコンセント(2ヶ用)
	16ch マルチコンセント

舞台高さ	910 (3尺)
プロセニアム幅	18,000 (約10間)
プロセニアム高さ	12,000 (約40尺)
奥行 (ローホリ迄)	15,150 (約8間2尺)
奥行 (大ホリ幕迄)	17,050 (約9間2尺)
すのこ高さ	26,400
バトン高さ	+300～+24,800

大道具搬入口
W3,500×H3,400)

大道具搬入口
(W3.120×H3.040)

ケーブル用小扉

搬入口出入口

花WPI
2
仮設花道

升降手摺

オーケストラ迫り

側反（上手）

側反（下手）

大迫り (12,726×3,636)

正面反射板

大ホリゾン幕

24.000

⑤ M ▲
16 DMX
(メス)

仮設照明盤(120KVA 上、下共通)
3φ4W 182/105V

▲
DMX
(メス)

水場

排水口

吊物操作箱

吊物操作箱

吊物操作箱

出待ち

投音響電源盤
(0KVA)
3W200/100

プロセニアムライト
DMX (x7)

音響コンセント盤

ボタン 速度	
○	9~90 m/min
●	45/22.5 m/min
△	30 m/min

ボタン1~15
吊許容加重 MAX600kg

客席ライトボタン

仮設花道

◀花WP2