盛岡市民文化ホール　大ホール　舞台音響設備構成図

3点吊りマイク

3点吊マイク装置
YST　YSS-CP　×1
ステレオボールバウンダリーマイク
SCHOPES　KFM-6u　×1

エアモニターマイクロフォン

audio-technica　AT-4071a×2

カゲアナウンスマイク

カフフェーダーボックス
ExcellentOnkyo　CF-1 Ⅱ　×1
ダイナミックマイク
SHURE　SM-57　×1

インカム装置

メインステーション
clear-com　MS-400A×1
リモートステーション
clear-com　RM-400　×1
スピーカーステーション
clear-com　KB-111A×4
ベルトパック
clear-com　RS-502　×3
ヘッドセット
clear-com　CC-85　×7
MTC　CC-100　×4

楽屋呼出し装置（マイク付き）

Panasonic　WA-930　×1

下手袖入出力ラック

YAMAHA RPio662　×1
RY16-ML-SYLK　×3
RY16-DA　×1
RY16-AE　×1

マイクコンセント

スノコ　6回線
舞台床　14回線
調光室　6回線
映写室　6回線
小ホール　16回線
センタースポット室　2回線

マルチ回線(CANARE 16ch)

下手袖～上手袖～音調室	A,B,C,D,E	5回線
（下手袖XLRバラ　D,E／上手袖XLRバラ　E）		
上手袖～音調室	F	1回線
下手袖～客席床～音調室	G	1回線
オケピ～音調室	H(下),J(上)	2回線
客席～下手袖	K,L,M	3回線
客席/客席後方～音調室	N	1回線
客席～上手袖	P	1回線
中継版～音響室	U	1回線
ホリゾント～音調室	W(下),X(上)	2回線

持込機器用直電源

C型30A
舞台袖　下手　×9口
上手　×10口
客席　×2口
（18列18-19席下/26列 背部）

デジタルミキシングシステム

YAMAHA
DSP-RX　×1
HY256-TL　×1
HY144-D-SRC　×1
CS-R5　×1

調整室入出力ラック

YAMAHA RPio662　×1
RY16-ML-SYLK　×3
RY16-DA　×1
RY16-AE　×1

録音再生機器

ソリッドステート・CDレコーダー
TASCAM　SS-CDR250N　×2
CDレコーダー
TASCAM　CD-RW901mk2　×2
CDプレーヤー
TASCAM　CD500　×2
MDレコーダー
TASCAM　MD-801R　×1
カセットレコーダー
TASCAM　122mk3　×2

ワイヤレスマイク（1.2G帯）

受信機
SHURE　ULXD4Q-Z16　×3
ハンドヘルド
SHURE　ULXD2/SM58-Z16　×6
ボディパック
SHURE　ULXD1-Z16　×6
ヘッドセット
SHURE　TH53T　×6

音場調整架

デジタルスピーカープロセッサー
YAMAHA　DME64N　×2

PA機器室出力ラック

YAMAHA RPio662　×1
RY16-DA　×3
RY16-AE　×1

電力増幅器架

パワーアンプ
YAMAHA　PX10　×4
PX5　×4
PC7500　×4
PC5500　×11
PC3500　×8
PC1500　×9

スピーカーコンセント

※パワーアンプ：PC3500
舞台床　×10
舞台袖　下手　×8
上手　×8
ホリゾント　×6

出力監視装置

12ptバーグラフメーター　×1

プロセニアムスピーカー

近距離向け
EAW　AS592　×1
中・遠距離向け
EAW　AS562　×2

サイドカラムスピーカー（1階）

High/Mid/Low
EAW　KF650e　×4
Sub Woofer
EAW　SB600e　×4

サイドカラムスピーカー（2階）

High/Mid/Low
EAW　KF650e　×4
Sub Woofer
EAW　SB600e　×4

ステージフロントスピーカー

EAW　UB22　×6

サブシーリングスピーカー

EAW　UB22　×6

アンダーバルコニースピーカー

EAW　UB22　×6

親子室スピーカー

EAW　UB12S　×2

センターピンスポットライト室スピーカー

YAMAHA MS101Ⅱ　×4

運営系・楽屋系・ホワイエスピーカー

YAMAHA MS101Ⅱ　×4

盛岡市民文化ホール

〒020-0045　岩手県盛岡市駅西通2－9－1　マリオス内
Tel　019-621-5100
Fax　019-621-5101
Mail　mcch-butai@mfca.jp
URL　https://www.mfca.jp/shiminbunka/

ホールデータ

開館　1998年(平成10年)4月
客席数　1,510席　車椅子席:6席
(1階930席、2階304席、3階276席)
可動席数:オーケストラピット使用時　138席減
仮設花道使用時(上手・下手)22席減

残響時間

	音響反射板　なし	音響反射板　有り
空席時	1.6秒	2.2秒
満席時	1.4秒（推定）	1.8秒（推定）